



PowderTracer™

Sistema de detección de drogas en superficies

LECTURA TÉCNICA A LOS 5 MINUTOS

Descripción: Prueba rápida de campo diseñada para detectar residuos o trazas de sustancias en superficies. Integra toma de muestra, reacción en un dispositivo y registro del resultado mediante una aplicación móvil.

Naturaleza del resultado: Proporciona un resultado rápido y documentado que permite identificar indicios de sustancias en superficies y orientar oportunamente la toma de decisiones y los protocolos operativos.

RESUMEN TÉCNICO

Tipo de prueba	Prueba rápida multianálito y cualitativa.
Matrices indicadas	Polvos y residuos recolectados de superficies.
Resultado	Detectado, no detectado o inválido.
Tiempo de lectura	Lectura del dispositivo a los 5 minutos. El flujo operativo completo puede requerir de 5 a 8 minutos, incluida la documentación.
Condición de lectura	Línea C visible para validar la prueba; la interpretación se realiza por cada línea T.
Lectura y registro	Análisis asistido por aplicación móvil y generación de reporte digital en PDF.
Presentación	Dispositivo de un solo uso con hisopo/colector y buffer de extracción.

PANEL DE DETECCIÓN

XYL Xilazina 1,000 ng/mL	CFYL Carfentanilo 500 ng/mL	COC Cocaína 50 ng/mL	FYL Fentanilo 200 ng/mL
K2 Marihuana sintética 5,000 ng/mL	THC Δ9-THC 15 ng/mL	MET d-Metanfetamina 300 ng/mL	

Concentraciones de corte: El dispositivo entrega una lectura cualitativa.

RESULTADO, REGISTRO Y TRAZABILIDAD

La aplicación utiliza análisis asistido por inteligencia artificial para interpretar las líneas y estructurar un reporte PDF. El usuario debe ejecutar la prueba correctamente, verificar la línea C, revisar la fotografía, validar los datos y cerrar el expediente.

NO DETECTADO	Se observan líneas visibles en C y T.
DETECTADO	Se observa línea C y ausencia de la línea T correspondiente.
INVÁLIDO	No aparece la línea C. Se debe repetir con un dispositivo nuevo.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO RESUMIDO

01	Abrir Abrir el sobre únicamente al momento de uso, retirar el hisopo y quitar la tapa.
02	Recolectar Frotar suavemente el hisopo sobre la superficie seleccionada.
03	Extraer Aplicar todo el buffer de extracción —aproximadamente 7–8 gotas— sobre el hisopo e insertarlo en el dispositivo.
04	Activar y desarrollar Mover el control deslizante en la dirección de la flecha hasta bloquearlo y colocar el dispositivo en una superficie plana.
05	Leer y registrar Interpretar a los 5 minutos; capturar fotografía legible y esperar resultado.

PRECAUCIONES

- Prueba presuntiva: no sustituye una identificación confirmatoria por laboratorio.
- Muestreo: la calidad del resultado depende de la correcta recolección, activación, lectura y conservación del registro.
- Seguridad: ante una sustancia desconocida, evitar el contacto directo y aplicar el equipo de protección y protocolo de manejo correspondiente.

INFORMACION COMERCIAL Y DE EMPAQUE

Código de barras	7506580800137
Descripción	ADVİN POWDER TRACER KIT C/1
Contenido	Prueba rápida de detección 7 drogas + software
Tipo	Dispositivo + Software
Presentacion Colectiva	500 pruebas
Código SAT	85121810
Volumetría por pieza	Largo: 18 cm Ancho: 7 cm Alto: 1.5 cm Peso: 18 g
IVA	16%

1. Insertar el marcador en la muestra.
2. Mezclar la muestra.
3. Aplicar la muestra a la superficie.
4. Leer los resultados.

Instrucciones básicas de uso:

1. Tornar la muestra del polvo a ser analizado utilizando el hisopo integrado.
2. Insertar el hisopo en el dispositivo y agitar el contenido.
3. Esperar entre 1 y 5 minutos para que los resultados.
4. Interpretar los bandos conforme al resultado del fabricante.
5. Interpretar los resultados conforme al resultado del fabricante.

Precaución: Cuidado con el contacto. No usarlo para pruebas forenses de laboratorio.

Condiciones de almacenamiento: Mantener entre 2 °C y 30 °C. No congelar. Evitar exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas.

Precaución para uso exclusivo profesional, forense o de seguridad. No realizar. No ingerir ni inhalar. No utilizar si el empaque está dañado o abierto. Describir después de uso.

Nota: Este dispositivo requiere registro ante el ente COFEPRIS, ya que no tiene contacto con el cuerpo humano ni se destina a diagnóstico.

Fabricado por
ADVIN™

8675 10 3144 3

Dispositivo de detección química rápida diseñado para identificar la presencia potencial de drogas controladas. Útil en policía, medicina, aduana y seguridad. No requiere licencia de uso.

Precaución: No ingerir ni inhalar. No utilizar para diagnóstico. No reutilizar. No exponer al sol. No utilizar si el empaque está dañado o abierto. Describir después de uso.

Este producto no requiere registro ante COFEPRIS, ya que no tiene contacto con el cuerpo humano ni se destina a diagnóstico.

Dispositivo Exclusivo para el

BIOLOGOS INTERNACIONAL
Distribución Directa de Fármacos

1 Prueba

PowderTracer™

Prueba Rápida de Drogas en Superficies 7 en 1

Fentanilo | Xilicina | Carfentanilo | Cocaína
Marihuana Sintética | Marihuana
Metamfetamina

Contenido

- 1 Paquete de Detección PowderTracer™
- 1 Pírcula con Solución Buffer
- 1 Fajita en Blanco Para Registro de Muestra.

Escanee aquí

Escanee el código QR para obtener más información sobre la prueba.